

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.

 TRATO



IMÃ PARA PESCA
TMAG

SUMÁRIO



1.	CARACTERÍSTICAS	4
2.	PARTES DO IMÃ MAGNÉTICO	4
3.	PREPARANDO-SE PARA A PESCA	5
4.	DICAS NA HORA DE REALIZAR A PESCA	5
5.	CUIDADOS E MANUTENÇÃO	7
6.	CÓDIGO DE ÉTICA DO CAÇADOR DE TESOUROS	8
7.	DESCARTE	8

1. CARACTERÍSTICAS

Com o novo imã para pesca magnética TRATO, você pode encontrar produtos com as seguintes composições: ferro, níquel, cobalto. Este imã é versátil e fácil de usar. As características incluem:

- Capacidade de suportar diferentes pesos de materiais;
- Encontra diferentes objetos em baixo d'água;
- Ideal para pessoas que gostam de atividades ao ar livre.

As características do seu imã irão variar conforme os modelos e dimensões por ele apresentadas, que devem seguir conforme a tabela 1 abaixo:

MODELO	PESO SUPORTADO	DIÂMETRO	ESPESSURA
TMAG60	Até 60 kg	42,0 mm	9,0 mm
TMAG110	Até 110 kg	60,0 mm	15,0 mm
TMAG200	Até 200 kg	75,0 mm	18,0 mm

Tabela 1: Especificações dos imãs.

Isto é, o peso que seu imã magnético irá suportar será diretamente proporcional ao tamanho dele.

2. PARTES DO IMÃ MAGNÉTICO



Figura 1: Principais partes do imã magnético.

3. PREPARANDO-SE PARA A PESCA

O seu imã magnético já vem totalmente montado e pronto para o uso! Porém, é necessário realizar um nó cego na corda de modo que ela não se desprenda do imã. Abaixo são sugeridos alguns nós a serem realizados para a pesca:



Figura 2:
Nó dois cotes.



Figura 3:
Nó volta paradora.



Figura 4:
Nó meia-volta
com volta de fiel.



Figura 5:
Nó de faixaeta.

4. DICAS NA HORA DE REALIZAR A PESCA

- Amarre a corda no centro da argola e, com a base do imã voltada para baixo, solte-o lentamente no lago, visto que a força será aplicada em um ângulo de 90° da base de contato com o objeto encontrado;
- Não realize a pesca em lugares em que a temperatura da água seja superior a 80°C , pois o magnetismo será perdido acima dessas condições;
- Solte o imã em um ângulo de 90° de onde você se encontra, espere-o alcançar o fundo do lago, levante-o um pouco e arraste-o lentamente para o lado até que haja atração com algum material magnético;
- Após perceber a atração de algum objeto, retire o imã da água junto ao mesmo, remova o objeto e só assim retorne novamente o imã ao lago;
- Para retirar o imã do objeto, faça uma força lateral paralela ao mesmo, conforme indicado na figura 6 a seguir:



Figura 6: Força que deve ser aplicada na retirada de um objeto do imã magnético.

- Não faça lançamentos com o imã, isso pode danificá-lo;
- Faça sempre um bom nó e certifique-se que ele não irá desatar, pois dependendo do tamanho do objeto você pode perder seu imã;
- Realize sua pesca em lagos claros ou não muito turvos, pois a sujeira pode atrapalhar a sua busca.

5. CUIDADOS E MANUTENÇÃO

As seguintes sugestões ajudarão você a cuidar do seu imã magnético para que você possa apreciá-lo por anos:



Utilize o imã com cuidado. O seu imã é extremamente poderoso e você pode perder um dedo se chegar muito perto de um objeto de metal pesado com o dedo no meio;



Use o imã apenas em ambientes normais de temperatura e pressão. Extremos de temperatura podem encurtar a vida útil do dispositivo, causando danos ao magnetismo.



Mantenha o imã longe de pó e sujeira, pois isso pode causar o desgaste prematuro das peças.



Limpe o imã com um pano úmido ocasionalmente para mantê-lo como novo. Não use produtos químicos severos, solventes de limpeza ou detergentes fortes para limpá-lo.



Mantenha o imã longe do alcance de crianças, idosos ou pessoas que não estão aptas a utilizar o aparelho. A força exigida para retirar um objeto da água pode ser muito grande dependendo do peso do objeto embaixo da água.



Não realize a pesca em locais com mais pessoas utilizando o lago, pois pode haver objetos metálicos pessoais e acidentes estarão sujeitos a ocorrer.

6. CÓDIGO DE ÉTICA DO CAÇADOR DE TESOUREOS

Para o uso correto do detector de metais, algumas regras básicas devem ser seguidas:

- Sempre obtenha permissão antes de procurar em qualquer local público ou privado;
- Respeite os direitos e a propriedade dos outros;
- Atente a todas as leis nacionais, estaduais e municipais quando caçar objetos;
- Nunca destrua tesouros históricos ou arqueológicos. Se você não tem certeza sobre um objeto que você encontrou, entre em contato com um museu ou órgão responsável pelo local;
- Preserve a natureza, mantenha o local do mesmo modo que o encontrou;
- Use o imã apenas em águas seguras;
- Descarte qualquer lixo que você encontrar no seu devido destino.

7. DESCARTE



- O descarte inadequado desse produto é contra lei e um risco à saúde e ao meio ambiente.
- Não descarte peças e partes do produto no lixo comum, procure separar e encaminhar para a coleta seletiva.
- Informe-se em seu município sobre locais ou sistemas de coleta seletiva.

TERMO DE GARANTIA

A Trato oferece ao aparelho constante na Nota Fiscal de venda ao CONSUMIDOR FINAL, fornecida pela garantia legal o prazo total de 3 (três) meses.

GARANTIA LEGAL: a Trato garante o aparelho contra qualquer defeito de fabricação ou material que ocorrer no prazo legal de 90 (noventa) dias, mediante a lei n.º 8.078/90- Código de Defesa do Consumidor, que será contado da data de entrega do aparelho constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

REGRAS PARA UTILIZAÇÃO DA GARANTIA:

1. O consumidor final deve obedecer rigorosamente às instruções contidas no manual fornecido pela Trato, com relação ao armazenamento, colocação em uso, instalação, utilização adequada, manutenção preventiva, condições ambientais e características elétricas do produto adquirido, conforme descrito no manual de instruções;
2. Todo e qualquer reparo deve ser executado pelo Posto Autorizado Trato.
3. A garantia abrange a troca gratuita das peças que apresentarem defeito, além da mão-de-obra para execução do reparo e não causam nem uma prorrogação e sequer reinício de tempo de garantia. As partes e peças substituídas passam a ser de propriedade da Trato. Este serviço será executado dentro do prazo acima, mediante apresentação da 1ª via da nota fiscal.
4. A garantia não cobre os custos de remoção e transporte do aparelho para conserto;

FICAM EXCLUÍDOS DA GARANTIA:

- Danos causados pela não observância das indicações constantes no Manual de Instalação;
- Manuseio ou qualquer alteração das características originais dos produtos realizada por técnico, empresa ou qualquer outra pessoa não autorizada pela Trato; Violação ou adulteração dos lacres existentes no aparelho, e ou resultante de transporte inadequado;
- Qualquer dano decorrente de utilização de componentes não compatíveis com o produto;

O equipamento foi desenvolvido para uso restrito naquele descrito no manual de instrução e não para atender propósitos específicos do consumidor. As garantias acima especificadas são limitadas às peças e produtos, não incluindo qualquer espécie de dano decorrente do uso dos equipamentos, e isenta-se de qualquer responsabilidade por eventuais danos materiais e/ou pessoais.

OBSERVAÇÃO: A Trato reserva-se no direito de alterar os produtos e a relação de assistentes técnicos sem aviso prévio, devido às constantes inovações e desenvolvimentos tecnológicos e mudança do mercado. Sempre que necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Trato pelo telefone (11) 4638-5171.

NOME DO COMPRADOR

Nº DA NOTA FISCAL

DATA

/

/

ASSINATURA E CARIMBO DO REVENDEDOR



Dados do Importador/Distribuidor:
MAGAZINE ROMA EIRELI
CNPJ: 29.958.471/0001-99