

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

ATENÇÃO: Não utilize o aparelho sem ler o Manual de Instruções.



POLITRIZ E LIXADEIRA 700W

# TPOL700





# SUMÁRIO



1.	CARACTERÍSTICAS	04
2.	PRINCIPAIS PARTES	04
3.	ACESSÓRIOS	05
4.	FUNCIONAMENTO	05
5.	INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	06

## 1. CARACTERÍSTICAS

A poltriz e lixadeira é ideal para uso doméstico em superfícies metálicas. A TPOL700 possui 6 velocidades com ajustes proporcionais à sua necessidade.

Abaixo seguem as especificações técnicas:

Modelo	TPOL700
Voltagem	127 V ou 220 V (verificar a tensão do seu aparelho)
Potência	700 W
Rotações	4500 rpm
Diâmetro do disco	125 mm
Número de velocidades	6
Tipo de suporte	Lateral
Rosca	M14
Peso	1,5 kg

## 2. PRINCIPAIS PARTES



Figura 1: Principais partes da TPOL700

### 3. ACESSÓRIOS




Figura 2: Acessórios da TPOL700.

### 4. FUNCIONAMENTO

1. Encaixe e rosqueie no sentido horário o disco borracha autocolante (1) e aperte com a chave trava eixo (9) conforme indicado na figura abaixo:



Figura 3: Encaixe do disco borracha (1).

2. Rosqueie o suporte lateral (2) tanto do lado direito quanto do esquerdo, conforme sua necessidade:



Figura 4: Encaixe do suporte lateral (2) em um dos lados.

3. Instale a boina de lã autocolante (8) fixando sobre o disco borracha (1). Certifique-se de centralizar bem para evitar vibrações:



*Figura 5: fixação da boina de lã autocolante (8).*

4. Selecione a velocidade desejada pelo seletor velocidade (5):



*Figura 6: Seleção de velocidades.*

5. Ligue sua poltriz e lixadeira conectando o aparelho na voltagem adquirida e acionando o botão partida (3). Utilize o botão trava uso contínuo (6), caso necessário, para um maior conforto na utilização em longos períodos:



*Figura 7: Acionamento do botão trava uso contínuo (6).*

## 5. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

**ATENÇÃO:** Abaixo segue uma lista de cuidados necessários antes do uso do aparelho, atente-se a ela:

### ÁREA DE TRABALHO

- Mantenha sua área de trabalho limpa e bem iluminada;
- Não utilize suas ferramentas elétricas em locais úmidos, com presença de materiais explosivos, gases inflamáveis ou poeira excessiva;
- Mantenha crianças e usuários que não forem auxiliar no uso do aparelho distantes do local de trabalho;

## SEGURANÇA ELÉTRICA

- O plugue deve encaixar perfeitamente na tomada elétrica, não realize modificações\*;
- Não entre em contato durante a operação com superfícies ligadas a terra, como exemplo de tubos, radiadores, fogões ou frigoríficos;
- Não opere sua politriz lixadeira em locais úmidos ou próximos a chuva;
- Não transporte o aparelho pelo cabo elétrico, somente pelo corpo do mesmo;
- Mantenha as partes elétricas longe de fontes de calor, óleos ou áreas cortantes;
- Mantenha longe o cabo elétrico da boina de polimento durante o uso do equipamento;
- Se o ambiente estiver úmido utilize um disjuntor junto ao circuito elétrico.

## SEGURANÇA DO USUÁRIO

- Não opere a ferramenta se não estiver em condições ideais, principalmente se estiver em estado de cansaço, sob efeito de algum medicamento, bebida ou droga;
- Utilize todos os EPI's (equipamentos de proteção individual) adequados: máscaras, sapatos fechados e antiderrapantes, roupas não muito folgadas, capacete de segurança, protetor auricular e óculos de segurança;
- Certifique-se de que a ferramenta não está acionada antes de ligá-la na tomada;
- Retire as chaves de fixação antes de iniciar o uso do aparelho;
- Não utilize adereços durante a operação da ferramenta: anéis, pulseiras, relógios, piercings ou joias. Mantenha o cabelo preso e utilize luvas caso necessário.

\*O mínimo recomendado para uma extensão é uma bitola de 1,5 mm<sup>2</sup>.

## MANUTENÇÃO E AUMENTO DA VIDA ÚTIL

- A manutenção só deve ser realizada por pessoas aptas a essa função e com qualificações e conhecimentos do funcionamento da politriz lixadeira;
- Quando efetuar a manutenção, utilize apenas peças de substituição idênticas às originais;
- Não sobrecarregue a ferramenta em operações das quais ela não foi projetada;
- Não utilize a ferramenta se algum componente estiver danificado, fora do lugar original ou emperrado;
- Sempre remova o plugue da tomada antes de realizar qualquer manutenção no produto;
- Armazene a ferramenta em locais secos e longe do alcance de crianças e pessoas que não estejam familiarizadas com seu uso;
- Sempre verifique as condições dos acessórios e dos componentes antes de iniciar seu uso;
- Não realize outras operações diferentes do polimento e lixamento com sua ferramenta;
- Utilize corretamente os acessórios na boina atentando-se aos diâmetros de 5" (125 mm) para a TPOL700.

## DESCARTE

Quaisquer componentes de produtos elétricos e/ou eletrônicos não devem ser descartados juntamente com o lixo doméstico, entre em contato com locais de coleta para o descarte adequado.



Dados do Importador/Distribuidor:  
MAGAZINE ROMA EIRELI  
CNPJ: 29.958.471/0001-99  
Tel.: 11 4638-5171  
[www.tratoprodutos.com.br](http://www.tratoprodutos.com.br)